

DAME U

Assembly Instruction

TOOLS



1. Arrange the Components
Disporre i Componenti



2. Place the frame with the underseat cover over the shell and tighten the screws (8pcs M4x18).
Posizionare il telaio con il sottoscocca e avvitare le viti (8pcs M4x18).



3. Insert the felt glides into the base leg holes.
Inserire i tappi con feltro nelle sedi della base.

