

# DAME UR

Assembly Instruction

## TOOLS



1. Arrange the Components  
Disporre i Componenti



2. Place the frame with the underseat cover over the shell and tighten the screws (8pcs M4x18).  
Posizionare il telaio con il sottoscocca e avvitare le viti (8pcs M4x18).



3. Insert the castor pins into the base leg holes.  
Inserire i perni ruota nelle sedi della base.

