


ASSEMBLY INSTRUCTION

HUC38677



Components




A.TABLE TOP X 1



B.LEGS X 4

These instructions must be used to ease the assembly of your furniture. Please ensure that you have all the components before assembly. Remember to place the part on a carpeted floor or blanket in order to protect them from damage while you assemble.




① LOCK NUTS M8 = 8 pcs


② WASHERS = 8 pcs

③ WRENCH = 1 pcs

Step 1



Step 2




Finished

ASSEMBLY INSTRUCTION

HUC41117



Components



A. ALUMINIUM FRAMES X 1



B. RAIL 1 X 1



C. RAIL 2 X 1



D. RAIL 3 X 1



E. LEG FRAMES X 2

These instructions must be used to ease the assembly of your furniture. Please ensure that you have all the components before assembly. Remember to place the part on a carpeted floor or blanket in order to protect them from damage while you assemble.



1 Screw M6 x 60 = 4 pcs



3 Bolt M6 x 20 = 4 pcs



Washers = 4 pcs



5 Pat steel = 2 pcs



2 Bolt M6 x 45 = 2 pcs



4 Bolt M6 x 70 = 4 pcs




Nuts = 4 pcs




6 Allen Key 4 = 2 pcs


Step 1



Step 2



Step 3



Finished

Φροντίδα & Συντήρηση Επίπλων

Το κλειδί για τη μακροζωία των νέων σας επίπλων είναι η σωστή συντήρηση. Ο τακτικός καθαρισμός είναι απαραίτητος, με τρόπο και συχνότητα που εξαρτάται από παράγοντες όπως η τοποθεσία όπου βρίσκεται το έπιπλο, ο ήλιος, το αλάτι, η σκόνη, η υγρασία και η ρύπανση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να φθείρουν την εμφάνιση των επίπλων σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες μπορούν να παρατείνουν την άψογη εμφάνιση και τη διάρκεια ζωής των επίπλων σας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή σε περιόδους βροχής, βεβαιωθείτε ότι αποθηκεύετε τα έπιπλα σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, ώστε να βοηθήσετε στην αποφυγή υπερβολικής συρρίκνωσης ή διαστολής του ξύλου, ανάλογα με το επίπεδο υγρασίας.

Όταν πραγματοποιείτε επισκευές, βεβαιωθείτε ότι προετοιμάζετε σωστά την επιφάνεια. Καθαρίστε πρώτα την κατεστραμμένη περιοχή από κάθε βρωμιά και σκόνη. Ανακινήστε το δοχείο βαφής και στη συνέχεια εφαρμόστε με το κατάλληλο πινέλο. Ανάλογα με το μέγεθος της κατεστραμμένης περιοχής, περιμένετε 6-12 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το έπιπλο.

Για τη μείωση της συχνότητας συντήρησης των επίπλων, συνιστάται η χρήση ειδικού καλύμματος.

Καθαρισμός

Για να καθαρίσετε βαμμένο σκελετό επίπλου, πλύντε τον απλά με σαπουνόνερο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί ή μια μαλακή μη μεταλλική βούρτσα.

Στη συνέχεια ξεπλύνετε το έπιπλο και στεγνώστε με καθαρό μαλακό πανί.

Η συχνότητα καθαρισμού εξαρτάται από την τοποθεσία, αλλά ένας γενικός κανόνας είναι μία φορά τον μήνα για εξωτερικούς χώρους και δύο έως τρεις φορές τον χρόνο για πλήρως προστατευμένα έπιπλα.

Φροντίδα Μαξιλαριών

Παρακαλούμε διατηρείτε τα μαξιλάρια στεγνά, καθαρίζετε τα με ηλεκτρική σκούπα τακτικά και αποφεύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Για τοπικό καθάρισμα, χρησιμοποιήστε ήπιο σαπούνι και νερό με μαλακό πανί ή σφουγγάρι στη λεκιασμένη περιοχή. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε ταμποναριστά με μαλακό πανί, εξασφαλίζοντας ότι το γέμισμα θα στεγνώσει πλήρως πριν από τη χρήση. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες. Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα ή πλύσιμο στο πλυντήριο. Για επίμονους λεκέδες διατίθενται στο εμπόριο καθαριστικά υφασμάτων – παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν τα εφαρμόσετε στα μαξιλάρια σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευή καθαρισμού με ατμό, αλλά βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του μαξιλαριού παραμένει πάνω στο γέμισμα και χρησιμοποιήστε ήπια ρύθμιση στη συσκευή.